



☆ 火災概要！

本市消防局管内の店舗において、電子レンジの庫内が燃える火災が発生しました！

☆ 火災原因調査！

この火災の出火原因を調査した結果、製品の不具合によるものではなく、電子レンジの取扱不注意が原因であることが分かりました！

☆ 電子レンジにかかわる火災予防対策！

この電子レンジの取扱説明書には、庫内をからのまま運転した場合、火災発生の危険性についての注意事項が記載されていなかったことから、輸入・販売元に同注意点にかかわる要望書を提出した結果、取扱説明書の記載内容が修正され、新たに注意喚起冊子（カラー版）が、平成25年製造分の製品から同梱されることとなりました！



燃えた電子レンジ庫内の状態

☆ 電子レンジの庫内から出火する場合！



- 加熱時間の設定を誤って長時間加熱した場合！
- 細切りや、さいの目切り等の少量の食品を加熱した場合！
- 電子レンジ機能とオーブン機能を誤って使用し加熱した場合！
- 冷凍食品やレトルトパック食品等、調理不可の包装や容器（アルミ製・ホーロー製）のまま加熱した場合！
- 庫内に油・食品等のカスが付着した状態で加熱した場合！ e t c

☆ 出火防止対策！



- 取扱説明書等で調理方法に適したモードやタイマーの設定を確認して使用する！
- 電子レンジで、そのまま加熱できるものか、よく確認する！
- 店舗で電子レンジを使用する際、電子レンジで加熱可能な商品であるか分からない場合、店舗の関係者に確認する！
- 庫内は、こまめに清掃し、食品等のカスが付着していない状態にする！
- 庫内をからの状態で運転しない！

☆ 電子レンジ庫内の食品等が燃えた時の対応！



- ドアを閉めた状態で運転を停止する！
- 電源コードの差し込みプラグを抜く！
- 周囲にある燃えやすいものを遠ざけ、火が消えない場合は消火する！

※電子レンジの取扱不注意による火災に注意しましょう！