

1. モバイルルータ本体の各部名称

https://www.aterm.jp/product/atermstation/product/mobile/mp02ln/design.html ${\it \sharp y}$

2. SIM カードの挿入の仕方

(1) モバイルルータ本体の裏面のふたを外します。



(2) モバイルルータ本体からバッテリーを外します。





(3)説明に従って、SIMカードを挿入します。



(4) バッテリーとカバーを元に戻します。



3. iPad をモバイルルータを使ってインターネットに接続する方法

設定の前にモバイルルータ本体に付属の「つなぎかたガイド」をご用意のうえ、以下 の情報について確認してください。



(1) 設定アイコンをタップする。



(2) 画面左側の「Wi-Fi」をタップし、画面右側に表示される使用するモバイルルータ のプライマリ SSID を選んでタップする。

2-10 BH/62[#]	-	4 15 1
設定	Wi-Fi	
このデルは紅毛橋や総合教育センターによって製造信道 されています。 デバイスの発展に増するほしい特殊		
	Wi-Fi	
生徒 U20iPad_S20469	✓ GEC-WIFI	ê 🕈 🕕
Apple D. Kloud. XTY (72B).		
	4117-7 5	
C WILL P	aterm-cfb082	¥ ♥ ①
😴 WI-FI DEC-WFI	F5030W_P45793	• ♥ ()
orbetootn 4.2	F\$030W_P71685	£ ♥ (j)
-	その他	
1840 (BAR)		

(3) 暗号化キー(AES)を入力し、接続をタップする。



(4)初めて接続する場合、Safariをタップする。※2回目以降は不要です。



(5) アドレスバーに「192.168.179.1」と入力する。

15:33 8月26日(オ	7)								२ 1% 🚺
< >		192.168.179	1				0		+ 🗅
		Google梗来							
		Q 192.168.	179.1						
		4	4	0	VI	TVI			
				G	yahoo.co.jp	W			
		Apple	iCloud	Google	Yahoo	Wikipedia	Facebook		
			_						
		Y	А						
		Twitter	Asahi Shimbun						
5 <i>∂</i>	9								
1	2	3	4	5	6 7	8	9	0	
q	W	е	r	t	y u		0	р	
0	#	¥	&	*	()	п		
a	S	s d	f	g	h	j k	1		Ļ
	%		+	_					
Ŷ	z	х	С	v	b n	m	!	?	全角
.?123		Ŷ					あいう		

(6) ユーザ名を「admin」、初期パスワードをの欄につなぎかたガイドに記載のWeb PW を入力し、ログインをタップする。

ľ	192.168.179.1にログイン	
L	バスワードは暗号化されずに送信されます。	
L	admin	
\triangleleft		
L	キャンセル ログイン	

(7)以下の画面になる。Web PW の変更を求められた場合、任意の新しいパスワードを設 定する。

15:34 8月26日(7	k)						奈2% [∳]
< >	Ш	að	192.168.179.1	5	Û	+	· 🖸
Ate	erm	• 60	8				
Aterm 1	MP02LN 7FC512		Aterm MP02LN				
AT LAST	110313		クイック設定Web				
●基本設定 ●無線LAN設定							
 無線LAN設定 MACアドレス グ 	フィルタリ	Jν	左メニューから設定項目を選択して 設定をスタートしましょう。	x			
○電源設定		装置情報					
 ディスプレイ認 	定	装置名	ATERM-7FC51	3			
○データ通信量		接続状態	インターネット	利用可:LTE(DOCOMO)			
○詳細設定		電波状態	非常に強い				
○メンテナンス		SIM状態	SIMを認識				
℃情報		_			日新情報に要	新	
部 設定用QR:	コードを表示						
(設定ウィ	ザード	\supset	Copyright(c) NEC Corporation 2001-20 Copyright(c) NEC Platforms, 1.td. 2001-2	20 2020			
●新ファーム 能	7ェアへ更	新可					
(77-47	エア更新						
APN U X F: APN U X F: APN U Z Engl	と更新可能 ト更新 ish						
? ヘルプ表示							

(8) ①)「無線 LAN 詞	殳定」②「無線	LAN 設	定」をタッこ	プする	5。	
	15:34 8月26日(木)						२% (€)
	< > 🛄 2	55	192.168.179.1		C	ᠿ	+ 🖸
	Aterm	600					
	Aterm MP02LN		Aterm I	MP02LN			
	ATERM-AFC513		クイック	設定Web			
$\overline{\mathbf{O}}$	 ◆無線LAN設定 ◆MAC / ドレスノイルタリン グ 		左メニューから設) 設定をスター	定項目を選択して、 トしましょう。			
	○電源設定	装置情報					
\smile	◎ディスプレイ設定	装置名		ATERM-7FC513			
	◎データ通信量	接続状態		インターネット利用可:LTE(DOCO	MO)		
	○詳細設定	電波状態		非常に強い			
	◎メンテナンス	SIM状態		SIMを認識			
	○情報				(B#	特別に更新	
	器 設定用QRコードを表示				(-
	設定ウィザード		Copyright(c) NEC Co	propriation 2001-2020			
	 ・新ファームウェアへ更新可能 ファームウェアの更新 (ファームウェア更新) 		copyrigin(c) ACC 1 ia	ioniis, par 2001-2020			
	APNリストを更新可能 APNリスト更新						
	English						
	? ヘルプ表示						

(9)①「5GHz帯(W56)」にチェックを入れ、②画面右下の「設定」をタップする。

1	トップページ > 無線LAN設定 > 無線LAN設定				
<i>F</i> Iterm	無線LAN設定				
Aterm MP02LN ATERM-7FC513	● ご注意ください 設定変更は即時に有効となります。無線LAN端末から設定を行	っている場合には、[設定]ボタンをクリックしたあと、変更			
●基本設定	が有効になり、無線LAN接続が切断される場合があります。				
○無線LAN設定		高度な設定を表示			
 無線LAN設定 MACアドレスフィルタリン 	■無線LANアクセスポイント(親機)設定 ??				
1	無線機能 ?	◎ 使用する			
○電源設定	ネットワーク名(SSID)?	aterm-cfb082			
○ディスプレイ設定	5GHz带(W56) (?)	図使用する			
○データ通信量	オートチャネルセレクト機能?	◎使用する			
○詳細設定	デュアル/クワッドチャネル機能 ?	図使用する			
•メンテナンス	使用チャネル ?				
○情報	110.13.12 ()				
部 設定用QRコードを表示					
(設定ウィザード)	町分化モート (1)	WPA2-PSK(AES)			
● 新ファームウェアへ更新可	WPA暗号化キー(PSK) ?	3ab1a1675793f			
能	暗号化キー更新問隔(分) ?	30			
(ファームウェア更新)	無線LAN端末(子機)の接続制限 ?				
● APNUZトを可新可能	ESS-IDステルス機能(SSIDの隠蔽) ?	◎使用する			
APNUZ L更新	MACアドレスフィルタリング機能 ?	○使用する			
English					

※APN 設定が必要な場合(上記の設定をしても、インターネットにつながらない場合)、 追加で以下の設定をしてください。

- (1) 左のメニューで基本設定をタップし、接続先設定(LTE/3G)をタップする。
- (2)接続先設定を入力し、画面右下の設定をタップする。
 ※入力する情報は、ご契約のSIMカードによって異なります。
 ご契約時に確認をしてください。



モバイルルータがしばらく通信をしていないと、休止モードに入ります。休止モードを解除 するには、電源ボタンを長押ししてください。

FAQ-うまく接続できなかったときは…

※解決しない場合は、SIMカードを契約したお店に問い合わせてください。