

家庭での Wi-Fi 設定方法

1 無線 LAN ルータの準備


家庭に設置している無線ルータや携帯用モバイルルータを準備します。



2 「ネットワークの Wi-Fi 名」と暗号化キーを確認

(1) 家庭のネットワークの Wi-Fi 名と暗号化キー（パスワード）の調べ方

- 「ネットワークの Wi-Fi 名」は「ネットワーク（SSID）」「SSID」と表記されています。
- 暗号化キーはパスワード、PSK-AES と表記されていることもあります。



(2) モバイル Wi-Fi ルータのネットワーク名（SSID）と暗号化キーの確認方法

①ラベルで確認する場合

（例）背面に貼付されたラベルで確認します。


（例）裏ぶたとバッテリーを外し、内部に貼付されたラベルで確認します。

②ディスプレイで確認する場合

機器を操作し SSID と暗号化キーもしくはパスワードを表示させ確認します。

【Chromebook で Wi-Fi につなぐ方法】

1 画面右下の下部をクリックします。



2 下部をクリックし、ご家庭の「ネットワークの Wi-Fi 名 (SSID)」を選択します。



※ご家庭の Wi-Fi が表示されていれば接続完了です。

3 パスワードの欄に、「暗号化キー」「パスワード」「PSK-AES」のいずれかを入力し、接続ボタンをクリックします。

