

そのままでは火災になります！

～ 火災予防のポイント ～

外出中に突然！なぜ？



原因はテーブルタップ？

この火災は、台所で使用されていたテーブルタップ内部に水分等が入り込み、内部に異常が発生し火災となりました。

このような**テーブルタップからの火災**を防ぐには・・・

1. 水に濡れやすい場所に設置しない。
2. プラグを隙間なく差し込みましょう。
3. 使用できる電力を守って使用しましょう。

あなたのちょっとした心掛けが火災を防ぎます。

火災予防にご協力をお願いいたします。